

यूजर मैनुअल: प्लैनेटरी मिक्सर



हिंदशेफ प्राइवेट लिमिटेड

पता: ग्राउंड फ्लोर, केएच नंबर-50/24/2, मेट्रो पिलर नंबर 482 के पास, ग्राम मुंडका, नई दिल्ली,

110041

राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास (ग्रीन लाइन)

कॉल/व्हाट्सएप: 9266606060

फीचर्स

ऑपरेटिंग पैनल - प्लैनेटरी मिक्सर



मिक्सिंग अटैचमेंट



वायर व्हीप



फ्लैट बीटर




स्पाइरल दोउ हुक

- प्लैनेटरी मिक्सर बॉडी 304 स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बनी है।
- इसमें इंग्रेडिएंट्स के मिश्रण के दौरान इसके स्मूथ रोटेशन के लिए एक मोटर कनेक्शन है।
- इसके एसएस मिक्सिंग अटैचमेंट में एक वायर व्हीप, फ्लैट बीटर और एक स्पाइरल डो हुक शामिल है।
- एक कंट्रोल पैनल में एक स्टार्ट बटन और एक स्टॉप बटन है।
- ऑपरेशन के दौरान हिलने से बचने के लिए एक मजबूत और स्थिर फुटस्टैंड जुड़ा हुआ है।
- इसमें 5-लीटर एसएस बॉडी मिक्सर (बी5) जुड़ा हुआ है।

उपयोग दिशा

उपयोग निर्देश- प्लैनेटरी मिक्सर



- सबसे पहले, रेसिपी के अनुसार सामग्री का मिश्रण तैयार करें।
- मशीन से सभी एक्सेसरीज़ को कनेक्ट करें, जैसे मिक्सिंग अटैचमेंट (हुक, वायर व्हीप, फ्लैट बीटर), पावर कॉर्ड, मिक्सिंग बाउल इत्यादि।
- बाउल में सामग्री का मिश्रण भरें।
- मशीन चालू करें।
- पैनेल पर जाएँ और टाइमर (धीमी से तेज़) सेट करें, और मिक्सिंग शुरू होने दें।
- अंतिम आटा इकट्ठा करें।
- अब मशीन को बंद करें और मिक्सर को अनप्लग करें।
- सभी एक्सेसरीज़ निकालें।
- सभी एक्सेसरीज़ और मशीन की सतह को साफ और सैनिटाइज़ करें।

सफाई गाइड

- सुरक्षा के लिए बिजली बंद कर दें या प्लग हटा दें
- बैक्टीरिया को मारने के लिए सप्ताह में एक बार फूड ग्रेड सैनिटाइज़र का उपयोग करें।
- सभी एक्सेसरीज - हुक, वायर व्हिप और फ्लैट बीटर को हटा दें और साफ करें, और पोंछ दें।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ

- ऑपरेशन के दौरान बाउल गार्ड को हमेशा बंद रखें।
- चलते समय कभी भी हाथ या बर्तन अंदर न डालें।
- सख्त जमाव से बचने के लिए उपयोग के तुरंत बाद अटैचमेंट को साफ करें।
- मशीन को चूहों और कीड़ों की पहुँच से दूर रखें।
- मशीन को सही वोल्टेज (220-240V) पर चलाएँ।
- किसी भी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इलेक्ट्रिक सॉकेट और कंपोनेंट पर पानी न गिरने दें।

वारंटी

- प्रॉडक्ट की 1 वर्ष की वारंटी प्रदान की जाती है।
- गलत तरीके से इस्तेमाल और किसी मानवीय गलती के कारण होने वाले फिजिकल नुकसान वारंटी के अंतर्गत कवर नहीं किए जा सकते हैं और इसके लिए तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।
- वारंटी केवल विनिर्माण दोषों को कवर करेगी।
- बिजली की समस्याओं जैसे कि ढीली वायरिंग, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और गलत आवृत्ति के कारण होने वाले दोष वारंटी द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं।
- वारंटी सील और बेल्ट जैसे कसुमब्लीस सामग्रियों को कवर नहीं करती है।
- भाग का कूरियर शुल्क ग्राहक को देना होगा।
- गैस खाली होना या रिसाव (यदि लागू हो) वारंटी के अंतर्गत कवर नहीं होता।
- हम रेसिपी पर अपने शेफ के साथ प्रशिक्षण और लाइव डेमो भी प्रदान करते हैं/