

उपयोगकर्ता मैनुअल: आइसक्रीम रोल मशीन



हिंदशेफ प्राइवेट लिमिटेड

पता: ग्राउंड फ्लोर, केएच नंबर-50/24/2, मेट्रो पिलर नंबर 482 के पास, ग्राम मुंडका, नई दिल्ली,

110041

राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास (ग्रीन लाइन)

कॉल/व्हाट्सएप: 9266606060

हिंदशेफ प्राइवेट लिमिटेड

विशेषताएं

आइसक्रीम रोल मशीन-ऑपरेटिंग पैनल



- यह -30°C तक का तापमान बनाए रखता है, जो आइसक्रीम रोल बनाने की प्रक्रिया के लिए बेहतर है।
- ठंडा होने का समय 90-120 सेकंड के बीच है।
- डीफ्रॉस्ट सुविधा डिजिटल रूप से नियंत्रित है।
- मशीन में स्टार्ट/स्टॉप बटन, डीफ्रॉस्ट बटन और एक डिजिटल पैनल होता है।
- रेफ्रिजरेट कॉपर कॉइल से बना होता है और मशीन को ठंडा करने के लिए कंप्रेसर से जुड़ा होता है।
- 17 इंच और 20 इंच में कस्टमाइज़ करने योग्य पैन चौकोर और गोल पैन आकार (डबल और सिंगल) के साथ या बिना रेफ्रिजरेटर और कंटेनर के।
- सभी मशीनों में लॉक करने योग्य पहिए हैं।
- इसमें वेंटिलेशन के लिए ग्रिल-कट स्टेनलेस स्टील है।


सफाई गाइड

- ब्लीच या साफ़ पानी का उपयोग करके गोल पैन की सतह को साफ़ करें और कपड़े से पोंछ लें।
- सभी स्क्रेपर्स और स्पैटुला को गुनगुने पानी और डिश सोप से धोएँ।
- उपयोग से पहले और अगले उपयोग के लिए भी उन्हें अच्छी तरह से सुखाएँ।

उपयोग दिशा

- पावर कॉर्ड प्लग इन करें और मशीन चालू करें।
- स्टार्ट बटन दबाएँ।
- सतह को ठंडा होने दें और 90-120 सेकंड तक प्रतीक्षा करें।
- इसकी सतह पर जमी हुई चीज़ों को देखने के लिए इसकी सतह की जाँच करें।
- अपनी आइसक्रीम रेसिपी के अनुसार दूध, ओरियो, मिक्सबेस इत्यादि डालें।
- स्क्रेपर का उपयोग करके सभी को मिलाएँ और धीरे से पैन पर फैलाएँ।
- अगर आइसक्रीम सख्त हो जाए तो आइसक्रीम रोल मशीन पर "डीफ्रॉस्ट" बटन दबाएँ। यह चिपकी हुई आइसक्रीम को ढीला करने में मदद करता है, जिससे इसे खुरच कर रोल करना आसान हो जाता है।
- रोल बनाएँ और उन्हें एक कटोरे में इकट्ठा करें।
- इसे ग्राहकों को परोसें और आइसक्रीम का स्वाद चखें।

उपयोग निर्देश - आइसक्रीम रोल मशीन



वारंटी

- प्रॉडक्ट की 1 वर्ष की वारंटी प्रदान की जाती है।
- गलत तरीके से इस्तेमाल और किसी मानवीय गलती के कारण होने वाले फिजिकल नुकसान वारंटी के अंतर्गत कवर नहीं किए जा सकते हैं और इसके लिए तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।
- वारंटी केवल विनिर्माण दोषों को कवर करेगी।
- बिजली की समस्याओं जैसे कि ढीली वायरिंग, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और गलत आवृत्ति के कारण होने वाले दोष वारंटी द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं।
- वारंटी सील और बेल्ट जैसे कंसुमब्लिस सामग्रियों को कवर नहीं करती है।
- भाग का कूरियर शुल्क ग्राहक को देना होगा।
- हम रेसिपी पर अपने शेफ के साथ प्रशिक्षण और लाइव डेमो भी प्रदान करते हैं।